



Wagnfabriken



Förarinstruktion Släpfordon



Wagnfabriken AB
Larssons Väg 13
561 91 Huskvarna

036-33 66 999
info@wagnfabriken.se
www.wagnfabriken.se

Innehåll

1. Förord	2
2. Varningsdekaler	3
3. Generella regler för användande	3
4. Maskinskytt	4
5. Produktbeskrivning	4
6. Extrautrustning	4
7. Användarinstruktion	5
A. Lastning av flak	5
B. Transportkörning	5
8. Service & underhåll	5
A. Efter körning	5
B. Smörjning	5
9. Elektrisk inkoppling	6



1, Förord

Denna instruktionsbok är avsedd att vara till ledning för korrekt användning och skötsel av produkten. Studera handboken noga före start och körning, eller innan något förebyggande underhåll utföres.

Många timmar har lagts ner på konstruktion, tillverkning och montering för att släpet skall vara så effektivt och säkert som möjligt. All denna tid kan vara bortkastad om Du inte läser, förstår och

följer instruktionerna. Gör Dig förtrogen med produkten och alla anvisningarna, och förvara instruktionsboken så att den alltid finns till hands vid användandet.

OBS! Denna instruktion är utformad för att gälla ett antal varianter.

Detta medför att olika utrustningar för speciella marknader kan förekomma i instruktionen. Vi ber Dig därför bortse från de avsnitt som inte är aktuella för Din produkt.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och förbehåller oss därför rätten att göra konstruktionsändringar och förbättringar närhelst vi anser det befogat. Detta utan att därmed införa dessa förbättringar på produkter, som redan har levererats eller satts i arbete. Vi förbehåller oss även rätten att utan föregående meddelande ändra data och utrustning, liksom även föreskrifter för underhåll och övriga serviceåtgärder.

Det är förarens skyldighet att:

- Se till att eventuella varningsdekalerna på maskinen är läsbara.
- Se till att ingen obehörig använder maskinen, eller uppehåller sig inom maskinens arbetsområde vid drift eller underhållsarbete.
- Tillse att släpet är lämpligt för drift med dragfordonet (viktkapacitet, stabilitet, lagkrav mm).

Vid beställning av reservdelar, eller andra kontakter med Wagnfabriken eller Din lokala återförsäljare, ange alltid släpets registreringsnummer, flakets typ och tillverkningsnummer. (Finns angivet på produktens maskinskyld.)

Vid beställning av delar till tippcylinder, vibrator, drag etc uppge enhetens serienummer som finns på den enskilda delen.



Vi avråder bestämt från modifieringar, ändringar ombyggnationer mm som ej sanktionerats från Wagnfabriken AB. Vi vill också varna för reservdelar som inte motsvarar våra rekommendationer.

2, Varningsdekaleringer

Det finns flera specifika varningsdekaleringer på den här produkten, se beskrivningar nedan. Se till att du förstår innebörden av dessa innan produkten tas i bruk.

Rengör/ersätt varningsdekaleringer om de är oläsliga eller saknas, kontakta Wagnfabriken om du behöver nya dekaleringer.

Risk för klämskador – tillse att ingen obehörig uppehåller sig inom arbetsområdet vid manövrering av flak eller lämmar. Läs alltid instruktioner och säkerhetsbestämmelser innan användning.



3, Generella regler för användande

Det är ej tillåtet att:

- Lasta mer än fordonstillverkaren godkänner för bilen/släpet
- Köra med ojämnt fördelad last
- Tippa lasten på lutande underlag
- Tippa lasten utan att sänka fjädringen i bottenläge
- Vistas eller arbeta under flak som ej säkrats mekaniskt
- Låta ej behöriga personer uppehålla sig inom arbetsområdet

4, Maskinskylt

Varje redskap är försett med en maskinskylt som är placerad på ramens vänstra sida.

På maskinskylten finns följande information:

- Tillverkningsnummer
- Tillverkningsår



5, Produktbeskrivning

- Flaket tippas med hjälp av en hydraulisk tippcylinder.
- Den baktill monterade spridarlämman hålls stängd med hjälp av en automatläm, /schaktläm.
- Automatlämman kan vara antingen luft- eller hydrauliskt manövrerad.
- Vi rekommenderar att spridarlämsband enbart är monterade vid spridning.



Överskrid aldrig den för fordonet specificerade maximala totalvikten.

Sänk alltid ned luftfjädringen i bottenläge före tippning för att få maximal stabilitet.

För att erhålla maximalt utbyte och livslängd på flaket, skall följande beaktas:

- Lasta aldrig mera tonnage än lastbilstillverkaren tillåter för det aktuella chassit
- Tillse att lastning av flaket sker med lägsta möjliga höjd på tippande skopa
- Om större stenar skall transporteras måste extra försiktighet tas vid lastning av dessa
- Transport av sura eller alkaliska material kan allvarligt nedsätta hållfastheten på flaket

6, Extrautrustning

Till våra släp finns ett antal extrautrustningar:

- Skjutbara dragstänger
- Allehanda förvarings- och verktyglådor
- Fjärrstyrning av dragstång, dumpning, flaklås, m.m
- P-light



7, Användarinstruktion



Följ alltid i första hand fordonstillverkarens instruktioner angående körning

A, Lastning av flak

- Lasta aldrig mera tonnage än släptillverkaren tillåter för det aktuella chassit
- Tillse att lastning av flaket sker med lägsta möjliga höjd på tippande skopa
- Om större stenar skall transporteras måste extra försiktighet tas vid lastning av dessa

B, Transportkörning

- Tillse att dragstången ej är i upplyft läge vid körning. Körning med upplyft dragstång kan medföra skador på lyftanordningen
- Tillse att reglage/brytare för tippning står i transportläge, EJ i sänkläge. Körning med reglage i sänkläge kan resultera i att luft ansamlas i tippcylindern med skador som följd, då cylindern inte är avsedd att köras i luft

8, Service & underhåll

Följ alltid i första hand fordonstillverkarens instruktioner angående körning

A, Efter körning

- Tvätta släpet, detta ökar livslängden och gör det enklare att finna eventuella läckage eller andra fel
- Observera dock försiktighet vid användande av högtryckstvätt. Cylindrar, lagringar, elkopplingar och ventiler får ej utsättas för direkt spolning med högtryckstvätt
- Inspektera släpet och annan utrustning och se att inga skador förekommer på slangar, kablage, ventiler eller stomme. Titta också efter eventuellt oljeläckage

B, Smörjning

Någon gång i månaden skall lagring för tippaxel och övriga lagringar fettfyllas. Gör rent nipplarna och smörj tills fett tränger fram. Fetta gärna in den del av kolvstången som inte går in i cylindern, då rost annars vill bildas här.

Beträffande smörjning av komponenter i hjulaxelsystemet, se separat instruktion för axlar.



9, Elektrisk inkoppling släpvagnsuttag

Vi använder normalt följande kontakter i släpvagnsuttaget.
(Vissa undantag kan förekomma beroende på kundönskemål.)

Stift nr	VBG-14 pol	VBG-17 pol
1	Jord	Jord
2	V-blinkers	V-blinkers
3	H-blinkers	H-blinkers
4	Broms	Broms
5	V-bakljus	V-bakljus
6a	H-bakljus	H-bakljus
6b	-	Ledig
7a	Backljus	Backljus
7b	Dimbakljus	Dimbakljus
8a	Arbetsbelysning	Arbetsbelysning
8b	Ledig	-
9	Automatläm	Automatläm
10	Axellyft 1	Axellyft 1
11	Skjutbar dragstång	Skjutbar dragstång
12	Axellyft 3	Axellyft 3



Wagnfabriken

Wagnfabriken AB
Larssons Väg 13
561 91 Huskvarna

036-33 66 999
info@wagnfabriken.se
www.wagnfabriken.se